ZLAN7146 多功能串口转 WIFI 串口服务器

版权©2008 上海卓岚信息科技有限公司保留所有权力 ZLDUI 2024.4.20.1.0



版权©2008 上海卓岚信息科技有限公司保留所有权力

版本信息

对该文档有如下的修改:

1	修	改	记	쏲
	12	レメ	. 11	

日期	版本号	文档编号	修改内容
2024-4-20	Rev.1	ZLDUI 2024.4.20.1.0	发布版本

所有权信息

未经版权所有者同意,不得将本文档的全部或者部分以纸面或者电子文档的形式重新 发布。

本文档只用于辅助读者使用产品,上海卓岚公司不对使用该文档中的信息而引起的损 失或者错误负责。本文档描述的产品和文本正在不断地开发和完善中。上海卓岚信息科技 有限公司有权利在未通知用户的情况下修改本文档。

|--|

1.	概述.		5
2.	功能特	寺点	7
	1.1	通用软件功能	7
	1.2	高级软件功能	8
3.	技术参	参数	8
4.	硬件说	兑明1	0
5.	WIFI	功能1	2
	5.1.	AP 模式1	2
	5.2.	STA 模式1	5
	5.3.	5.8G 的使用1	6
	5.4.	wifi 对连1	6
	5.5.	天线选型1	6
6.	使用步	▶骤1	7
	6.1.	使用概述1	7
	6.2.	软件安装1	8
	6.3.	参数配置1	8
	6.4.	TCP 通讯测试2	3
	6.5.	虚拟串口测试2	6
	6.6.	Modbus TCP 测试2	8
	6.7.	Web 方式配置2	9
7.	工作植	莫式和转化协议	1
	7.1.	虚拟串口模式3	2
	7.2.	直接 TCP/IP 通讯模式3	2
	7.3.	设备对联方式	6
8.	设备训	周试3	8
	8.1.	网络物理连接3	8
	8.2.	网络 TCP 连接3	8
	8.3.	数据发送和接收	9

	8.4.	ZLVircom 远程监视数据	. 39	
9.	Modb	US 高级功能	40	
	9.1.	启用 Modbus 网关	. 40	
	9.2.	存储型 Modbus 网关	. 41	
	9.3.	禁用存储型功能	. 43	
	9.4.	多主机功能	. 43	
	9.5.	多主机参数	. 44	
	9.6.	非存储型多主机	. 45	
	9.7.	多目的 IP 下的 Modbus	. 46	
	9.8.	客户端方式下的从站	. 46	
10.	注册包	卫和心跳包	47	
	10.1.	注册包	. 47	
	10.2.	心跳包	. 50	
11.	HTTPD	客户端通信功能	51	
12.	网口修改参数			
13.	设备管理函数库			
14.	串口修	§改参数	52	
15.	远程设备管理			
16.	固件チ	十级方法	54	
17.	多 WIFI 参数配置56			
	17.1.	使用场景	56	
	17.2.	wifi.txt 文件格式	. 57	
	17.3.	下载方法	. 58	
	17.4.	wifi.txt 例子	. 59	
	17.5.	注意事项	. 60	
18.	订购信	言息	61	
19.	售后肌	及务	61	

1. 概述

ZLAN7146 是上海卓岚推出 WIFI 串口服务器。该串口服务器可以方便地使得串口 设备连接到 WIFI 无线网络,实现串口设备的无线化网络升级。RS232 接口支持全双工、 不间断通信; RS485 内嵌 485 防雷保护。wifi 支持 STA 模式连接到无线路由器,或者作 为 AP 模式让手机等 wifi 设备连接。对于使用虚拟串口的用户可使用卓岚 ZLVircom 软 件实现虚拟串口,原有串口 PC 端软件无需修改。也可以使用组态软件中的 Modbus TCP 协议直接和 RTU 设备连接,实现 wifi 联网通信。



图 1 ZLAN7146

7146 采用了最新的 WIFI 芯片组,具有更强的 WIFI 性能,更高的性价比,更低的 功耗。7146 采用 ARM M4 内核,主频 192MHz,采用实时操作系统。其中 ZLAN7146-5 支持连接 5.8G 的 WIFI 热点。

7146 支持一个 RS232/485/422 转 WIFI, 可以作为 STA 或者 AP 方式。不含有以太网

接口(RJ45为后续扩展用途)。7146它具有 Modbus TCP、自定义注册包、自定义协议转化等多种高级功能,非常适合于物联网应用。

7146 的高级功能包括:支持 Modbus 转 RTU、支持多主机同时访问而不冲突、支持 自定义心跳包和注册包功能、支持 http 方式的数据提交和下发功能、支持 TCP 服务器 客户端共存。支持使用 zlvircom 工具跨网段搜索设备,支持远程升级和网页自定义下载。 支持二进制格式的类 AT 指令,无需切换为 AT 配置模式。ZLAN7146TN 支持 P2P 通讯 方式。

wifi 模式支持 802.11b/g/n,支持 WEP64/128, TKIP, AES, WPA, WPA2, WAPI 加密模式。7146 和计算机连接上同一个 AP 时,计算机和模块可以互相连通。

9~24V 的宽电压的高质量电源设计提供了更好的工业环境适应性;可配备的导轨安装配件适合导轨安装。具有丰富的指示灯,包括运行指示灯、数据活动指示灯、TCP 连接指示灯、wifi 工作模块指示灯、wifi 连接指示灯等。

7146 可应用于:

- 电力电子、智能仪表;
- 能源监控、楼宇自动化;
- 智能照明、智能建筑、智能家居;
- 工业自动化系统;

典型应用连接如图 2 所示。原有的串口设备和 ZLAN7146 连接,然后通过 WIFI 将 ZLAN7146 连接到无线网络中。此后串口设备发送的任何数据将透明地传送到 ZLAN7146 指定的 PC 机上,而 PC 机通过网络发送给 ZLAN7146 的数据也透明的传送 给串口设备。



图 2 ZLAN7146 网络结构

2. 功能特点

1.1 通用软件功能

7146 的主要功能特点:

- 1 支持 802.11b/g/n。
- 2 宽电压供电: 9~24V 供电范围。电源输入方式可选: 可选择工业接线端子供电方式 或者普通电源适配器插头方式。
- 3 支持硬件流控 CTS/RTS 和软件流控 XON/XOFF。

用户设备

- 4 支持 RS232/RS485/RS422 三种串口形式。支持硬件流控 CTS/RTS 和软件流控 XON/XOFF。
- 5 支持在系统通过网口升级程序。
- 6 支持模块之间的 wifi 对连。
- 7 提供 4 类 LINK 指示灯接口: LINK 蓝色表示 TCP 连接建立、LINK 绿色闪烁表示设

备运行、WIFI 蓝色表示作为 AP 或者 STA 建立 wifi 连接、WIFI 绿色表示 wifi 功能 正常工作。丰富的指示灯可直观表现设备状态。

- 8 一键搜索配置。
 - 8.1 WIFI 搜索:当 wifi 和 PC 或者路由器建立链路后,通过 ZLVircom 软件一键式 搜索和配置设备参数,设备 IP 和 PC 不必处于同一个网段。
- 9 支持 DNS 解析,支持作为 DHCP Client,作为 AP 模式时也可以作为 DHCP Server。
- 10 支持 TCPServer、TCP Client、UDP、UDP 组播。作为 Server 时支持多达 30 个 TCP 连接同时和联网模块通信;作为 Client 时可以连接到 7 个目的 IP。
- 11 支持设备连接上发送 MAC 地址功能,方便云端管理设备。
- 12 支持远程通过软件查看设备的 TCP 连接状态、串口数据发送、接收状态。虚拟串口 支持数据监视功能。

1.2 高级软件功能

ZLAN7146中的4表示支持高级软功能,其中有:

- 1 支持 Modbus 网关功能,支持 Modbus RTU 转 Modbus TCP。可以支持存储型的 Modbus,可以自动采集设备数据,并存储起来;也支持非存储模式的 Modbus 网关。
- 2 支持多主机功能:在一问一答的查询方式下,支持网口端允许有多台计算机同时访问同一个串口设备。
- 3 支持自定义心跳包和注册包功能:可以方便和云端进行通信和设备识别。
- 4 支持 TCP 建立连接需要密码验证的功能,保证连接安全性。
- 5 支持 http 方式的数据提交和下发功能,云端可以直接使用 http 的 GET 指令和设备 的串口数据进行交互。

3. 技术参数

外形				
接口:	485: 接线端子; 232: DB9; 422: 接线端子			
电源:	内正外负,标准电源插座;二线端子方式			
尺寸:	$L \times W \times H = 9.4 \text{cm} \times 6.5 \text{cm} \times 2.5 \text{cm}$			
串口参数				
电气:	TTL×1: RXD, TXD, GND, 接口电平 3.3V			

Tel:(021)64325189

http://www.zlmcu.com

波特率:	1200~460800bps			
校验位:	None, Odd, Even, Mark, Space			
数据位:	立: 5~9位			
流控:	RTS/CTS, DSR/DTR, XON/XOFF, NONE			
无线				
天线:	胶棒或者吸盘天线			
无线标准:	802.11 b/g/n			
频率范围:	2.412GHz-2.484GHz			
	IEEE 802.11n: 15dBm @HT20/40 MCS7			
发射功率:	IEEE 802.11g: 16dBm @54MHz			
	IEEE 802.11b: 18dBm @11MHz			
	HT40 MCS7 : -70dBm@10% PER(MCS7)			
拉山目幼市	HT20 MCS7 : -73dBm@10% PER(MCS7)			
按収火墩皮:	54M: -77dBm@10% PER			
	11M: -89dBm@ 8% PER			
硬件				
电源:	9~24V(24V 时为 50mA)			
74, #2	休眠模式: 3.9mA			
切耗:	全速工作: 95mA			
工作温度:	-20~70°C			
储存温度: -45~125℃				
软件参数				
无线工作模式 STA/AP				
安全机制:	WPA/WPA2, WEP, TKIP and AES, WPS2.0, WAPI			
网络协议: TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP				
通信方式: Socket、虚拟串口				
用户配置:	Web 服务器、Windows 配置工具 zlvircom			

4. 硬件说明

ZLAN7146 WIFI 串口服务器的正视图如图 3 所示。ZLAN7146 采用黑色抗辐射 SECC 板。左右备有两个"耳朵",以方便安装。

尺寸:

长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm



图 37146 正视图

面板灯:

- 1. ACT: ACT 灯亮绿色时表明有数据正常地在 WIFI 和 RS232/485/422 之间传输。 ACT 灯蓝色闪烁时表示有数据从 RS232/485/422 返回到 WIFI。如果数据比较短 则蓝色闪烁时间比较短暂,需要注意查看。
- 2. LINK: LINK 灯为绿色闪烁时表示设备正常运行。LINK 灯为蓝色时,表示 TCP 连接建立或者处于 UDP 模式。
- 3. POWER: 表明串口服务器已经上电。
- 4. WIFI: WIFI 灯为蓝色时表示 WIFI 作为 STA 和路由器建立了 wifi 连接或者作为

http://www.zlmcu.com

AP 时有 wifi 和它建立连接。如果带有绿色闪烁表示处于 AP 模式;如果含有绿色常量则表示 STA 方式已经建立连接;如果为 3 秒灭,1 秒连续闪烁表示 STA 方式未建立连接。



图 47146的前面接口

串口服务器前面接口如图 4 所示,从左到有分别为:

- 1. 网口:标准 RJ45 接口
- R-、R+、T+、T-: 其中 T+为 RS485A, T-为 RS485B; 如果需要 RS422 时连接 这4根线即可。
- 3. 端子式电源+、-: 电压为 9~24VDC。
- 4. 电源插座:可以采用标准插头 5.5mm (内芯为正极),电压 9~24VDC。 串口服务器背面板如图 5 所示,从左到有分别为:



图 57146的背面

- 1. WIFI 天线。可选择延长线式天线,方便安装到金属机柜外侧。
- Reset 开关: 拨到 Reset 方式时,将复位 wifi 工作模式为 AP 模式, SSID 变为 ZLAN, 密码为空, IP 变为 192.168.1.254。
- 3. 串口采用标准 DB9 公头:线序如表 1:

表 1

序号	名称	功能	
2	RXD	串口服务器接收引脚	
3	TXD	串口服务器发送引脚	
5	GND		
7	RTS	流控使能后,该引脚为0时串口服务器将接受串口设备的数据。	
8	CTS	流控使能后,该引脚为0时串口服务器才发送数据给串口设备	

5. WIFI 功能

安装好天线,给模块上电。

5.1. AP 模式

默认出厂时 7146 处于 AP 模式,且 SSID 为"ZLAN"。在笔记本电脑的 wifi 列表中 看到"ZLAN",并进行连接。_____

Richard	al.	*
1105	.al	
SHUOJIN-SH	.al	
aWiFi	31	
i-Shangwang	31	
air-freewifi	31	
FreeWiFi_XuHui	31	
ZLAN	3 1	ш
TP-LINK_dhh	الد	
СМСС	الد	
ayn-9	الد	+
打开网络和共享中心		

图 6 搜索 ZLAN 热点

http://www.zlmcu.com

连接后,点击 ZLVircom 软件的"设备管理"按钮,可以在设备列表中看到一行, 搜到 7146 设备。



图 7 搜索 7146 设备

设备设置				X
● しんしょう しんしょ しんしょ	─网络设置──── IP模式	静态	-	「高级选项」 DNS服务器IP 8 . 8 . 4 . 4
设备型号 Unknown	IP地址	192 . 168 . 1 . 201	-	目的模式 动态 👤
设备名称 ZLDEV0001	端口	4196		转化协议 无 🔍
设备ID 285087528987	工作模式	TCP 服务器	•	保活定时时间 60 (秒)
固件版本 ¥1.408	子网掩码	255 . 255 . 255 . 0		断线重连时间 12 (秒)
	网关	192 . 168 . 1 . 1		网页访问端口 80
□ 网页下载	目的IP或域名	192.168.1.3 本地II	P	所在组播地址 230 . 90 . 76 . 1
☑ 域名系统	目的端口	4196		□ 启用注册包: □ ASCII
☑ REAL_COM协议	└────────────────────────────────────		_	□ 启用无数据重启 每隔 300 (秒)
☑ Modbus TCP转RTU	波特率	115200		□ 启用定时发送参数每隔 5 (分钟)
▶ 串口修改参数	数据位	8		更多高级选项
☑ 自动获取IP	校验位	无		
■ 存储扩展EX功能	停止位	1		数据包长度 1300 (字节)
☑ 多TCP连接	流控	无		数据包间隔(越小越好) 3 (毫秒)
系统默认参数 保存默认参数 加载默认参数 修改密码 升级固件 重启设备 修改设置 取消				

双击这一行,可以打开设备参数编辑对话框。

图 8 设备参数设置对话框

这里还可以配置 IP 地址和波特率,这些参数含义以后再做介绍。请点击"更多高级选项",在打开的对话框中可以配置这个 7146 的 wifi 参数。

Tel:(021)64325189

http://www.zlmcu.com

₩IFI参数-₩IFI工作模 • 无线AP AP或STA SSID Γ 加密类型 无加密 • AP或STA密码 AP模式信道选择 • 4 DHCP服务器 启用 • 网口₩IFI互通 禁用 •

WIFI 参数含义如下:

名称	可选值		说明
WIFI I	٨	无线 AP:7146 作为热点让笔记	
作模式		本、手机等可以连接上,主要	
		用于首次使用时的配置。	
	۶	无线 Station:作为 STA 模式时,	
		7146 将主动连接一个热点(比	
		如路由器)。	
AP 或者	小	于等于 32 字节的字符串	作为 AP 时,这个 SSID 就是热点名称,作为 STA
STA			模式时,这是预连接的热点的 SSID。当从 STA 变
SSID			为 AP 模式时请注意修改 SSID, 否则会和网络上己
			有的 SSID 冲突。
加密类型	۶	无加密:无密码模式	一般无密码的时候选择"无加密",有密码时选择
	۶	AES: AES 加密, 密码 1~32	"自动"即可。
		字节。	
	۶	自动:通常路由器一般采用	
		TKIP 和 AES 中的一种,当用	
		户不确定是哪种时,可选择自	
		动模式。	
AP 或者	根打	据加密类型不同密码长度不同	当作为 AP 模式时,这个密码就是计算机、手机连
STA 密码			接 7146 的密码。当做为 STA 模式时,这个密码就

图 9 wifi 参数配置

Tel:(021)64325189

http://www.zlmcu.com

		是预连接的 AP 的密码。	
AP 模式 1~11		只有当 AP 模式的时候这个参数才有效,STA 方式	
信道选择		无效。	
DHCP 服	启用/禁用	方便作为 AP 方式的时候手机连接上这个热点能够	
务器		获得 IP。不用时,建议关闭 DHP 服务器,以免和	
		路由器产生 DHCP 服务器分配冲突。	
M D	启用/禁用	互通的时候工作在 5.8G 模式。只对于 7146-5 有效。	
WIFI 互			
通			

如果将 7146 作为 AP 模式时分为有密码和无密码方式。无密码方式是选择"无加密" 类型即可;有密码方式时建议采用 WEP128 加密方式,此时密码长度为 13 字节。

通过 WIFI_WORK 指示灯为1秒闪烁状态来确定模块处于 AP 状态。

5.2. STA 模式

当作为 STA 模式时,请用户如下图输入预连接的路由器的 SSID、加密模式、密码。 当不知道路由器的加密模式时可以选择"自动"模式。

当作为 STA 模式时,7146 上电后自动向 AP 热点连接。连接建立后 WIFI_LINK 灯 点亮。

STA 模式支持自动重连,比如 AP 热点重启后,7146 能够自动连接上。如果连接不上 AP 热点,请确认加密方式、密码、SSID 是否正确,天线是否安装上,是否在信号范围内。

通过 WIFI_WORK 指示灯为拨号状态(3 秒等待1 秒连续闪烁)来确定为 STA 未连接状态;如果为常量则为 STA 已经连接状态。

Tel:(021)64325189

http://www.zlmcu.com

「₩IFI参数 WIFI工作模 无线Station ▼	
₩IFI工作模 无线Station ▼	
	·
AP或STA SSID ZLAN-2001	
加密类型 自动 🚽	
AP或STA密码	
AP模式信道选择 ₄	
DHCP服务器 禁用 🔽	
网口₩IFI互通 禁用 _	

图 10 ZLAN7146 连接路由器配置

5.3. 5.8G 的使用

在图 9 中,在"网口 WIFI 互通"里面选择启用,则会工作在 5.8G 模式。目前只支持 5.8G 连接路由器,即支持 STA 模式的 5.8G。不支持 5.8G 的 AP 模式。

5.8G 支持连接 5 种信道: 149,153,157,161,165 的 wifi。

5.4. wifi 对连

7146 支持 2 个模块通过 wifi 互联。互联时的配置参数如下:

参数名称	作为 AP 的模块	作为 STA 的模块
WIFI 工作模式	无线 AP	无线 Station
AP 或者 STA SSID	两者相同	两者相同
加密类型	两者相同	两者相同
AP 或者 STA 密码	两者相同	两者相同

当两个 7146 通过 wifi 建立连接后, WIFI_LINK 灯点亮。

5.5. 中文 SSID

使用 ZLVircom6.69 及以上版本可以设置 SSID 为 Unicode 编码。wifi 的 SSID 如果是中文的,会有两种编码方式: GB2312 和 Unicode。如果是 GB2312 则原来的方式是支持的,但是现在很多 wifi 路由器的热点名称采用 Unicode 编码,这个时候就需要勾选"中文 SSID 转为 Unicode 编码"让中文转变为 Unicode 编码。这个方式并不需要升级设备

的固件。

注意只有修改 SSID 之后,且 SSID 中出现中文,"中文 SSID 转为 Unicode 编码"能够被允许勾选。

更多高级选项		更	多高级选项		
-₩IFI参数 WIFI工作模 无线 AP或STA SSID 水星 中文SSID转为Unicode编	Station 🔽 _1234 码		WIFI参数 WIFI工作模 AP或STA SSID 中文SSID转为Unico	无线Station <mark>姘存槦_1234</mark> ode编码 ▽	•
加密类型 自动 AP或STA密码 1234	-		加密类型 AP或STA密码	自动 123456	•
AP模式信道选择 4 DHCP服务器 禁用	▼		AP模式信道选择 DHCP服务器	4 禁用	
网口WIFI互通 禁用	•		网口₩IFI互通	禁用	•

图 11 中文 ssid

转化为 Uncode 之后看到的可能是乱码,这个不用理会,直接设置就可以了。另外 Unicode 形式的中文,在下次读取的时候也是乱码形式的而不是"水星_1234"形式的 GB2312 码。

5.6. 天线选型

如选用内置天线的模块则无需外部天线,如果需要外部天线则需符合下述特性,卓 岚可以提供外置天线。

阻抗	50 欧姆
回波损耗	-10dB(Max)
连接器类型	I-PEX
频率范围	2.4~2.5GHz
VSWR	2 (Max)

如果需要内置天线则将 IPEX 旁边的跳线电阻短接到 PCB 板载天线上即可。

6. 使用步骤

以下测试建议模块在 STA 模式下进行测试。

6.1. 使用概述

请使用 ZLVircom 对 7146 进行配置。当 7146 通过 wifi 接入网络后,同一个局域网

中的计算机可以通过安装的 zlvircom 工具对设备进行搜索和配置。

6.2. 软件安装

ZLVircom 可用于设备 IP 等参数的配置,以及创建虚拟串口。如果无需虚拟串口功能,则可以下载免安装版本。下载地址: http://www.zlmcu.com/download.htm

表 22	ZLVircom 版本
软件名称	说明
ZLVircom 设备管理工具(非安装版)	非安装版不含虚拟串口功能。
ZLVircom-设备管理工具(安装版)	安装版,内部含有 ZLVircom_x64.msi 和
	ZLVircom_x86.msi。64 位操作系统安装 x64,
	32 位操作系统安装 x86 版本。

安装时按照默认提示安装即可。安装完毕后会在每次计算机启动时启动 zlvircom, 用于开机创建虚拟串口。

6.3. 参数配置

ZLVircom 安装完毕后,设备硬件连接也完毕后,运行 ZLvircom 软件如图 12 所示, 然后点击"设备管理"如图 13 所示。使用 ZLVircom 可以在不同的网段内搜索和配置 设备参数,非常方便,只要设备和运行 ZLVircom 的计算机在同一个交换机下就可以。



图 12 ZLVircom 主界面

上海卓岚信息科技有限公司

http://www.zlmcu.com

设备管理										×
序	类型	设备名称	设备IP	目的IP	模式	TCP连接	虚拟串口号	虚拟串口状态	设备ID	
1	内网	ZLDEV0001	192.168.1.200	192.168.1.3	TCP Server	未建立	未设置	未联通	E8147426	CO-TROX
										日列搜索
										王动汤加
										T 4/J/0/6/JH
										编辑设备
										查找设备
										返回

图 13 设备列表

从设备列表中看到当前所有在线的设备。点击"编辑设备"进行参数的配置。

设备设置				×
设备信息	┌网络设置———		□□□高级选项	
虚拟串口 不使用 ▼	IP模式	静态	DNS服务器IP 8 . 8 . 4	. 4
设备型号 ZLSN2043	IP地址	192 . 168 . 1 . 200	目的模式动态	-
设备名称 ZLDEV0001	端口	4196	转化协议 无	-
设备ID 6A0A4	工作模式	TCP 服务器 ▼	保活定时时间 60	(秒)
固件版本 ¥1.557	子网掩码	255 . 255 . 255 . 0	断线重连时间 12	(秒)
	网关	192 . 168 . 1 . 1	网页访问端口 80	
□ 网页下载	目的IP或域名	192.168.1.3 本地IP	所在组播地址 230 . 90 . 76	5.1
☑ 域名系统	目的端口	4196	□ 启用注册包:	ASCII
☑ REAL_COM协议	└		□ 启用无数据重启 每隔 300	(秒)
☑ Modbus TCP转RTU	波特率	115200 🔹	🗆 启用定时发送参数 每隔 🛛 5	(分钟)
☑ 串口修改参数	数据位	8 🗸	更多高级选项	
☑ 自动获取IP	校验位	无		
□ 存储扩展EX功能	停止位	1	数据包长度 1300	(字节)
☑ 多TCP连接	流控	无	数据包间隔(越小越好) 3	(毫秒)
系统默认参数 保存默认参	^{参数 加载默认参}	物。修改密码	升级固件 重启设备 修改设置	取消

图 14 设备参数

在这个界面中,用户可以设定设备的参数,然后点击"修改设置",则参数被设置到 设备的 flash 中,掉电不丢失。同时设备会自动重启。

这里主要配置的参数有: 串口设置中的波特率、数据位、校验位; 网络设置中的 IP 地址、子网掩码、网关; 有的时候根据计算机软件, 还需要配置串口服务器的工作模式。 其它参数详细含义如下:

		表 3 参数含义		
参数名	取值范围	含义		
虚拟串口	不使用、创建的虚拟串	可以将当前设备与某个已创建的虚拟串口绑定。		
	П	请先在主界面的"串口管理"添加 COM 口。		
设备型号		只显示核心模块的型号		
设备名称	任意	可以给设备起一个易读的名字,最长为 9 个字		
		节,支持中文名字。		
设备 ID		出厂唯一 ID, 不可修改。		
固件版本		核心模块的固件版本		
该设备支持的		参考表 4 设备支持的功能		
功能				
IP 模式	静态、DHCP	用户可以选择静态或 DHCP(动态获取 IP)		
IP 地址		串口服务器的 IP 地址		
端口	0~65535	串口服务器处于 TCP Server 或 UDP 模式时的监		
		听端口。作为客户端时,最好指定端口为0端口,		
		有利于提高连接速度,当使用0端口时系统将随		
		机分配一个本地端口。此时和非零端口的区别		
		是: (1)本地端口为0时,模块重启时和PC机		
		重新建立一个新的 TCP 连接,老的 TCP 连接可		
		能不会被关闭,和设备可能存在多个假连接。一		
		般上位机希望在模块重启时关闭老的连接;指定		
		非零端口会关闭老连接。(2)本地端口为0时,		
		TCP 重新建立连接的时间较快。		
		串口服务器处于 TCP 客户端模式时,同时作为		
		TCP 服务器在端口监听连接。同时 TCP 客户端		
		连接到服务器所使用的本地端口号是"端口+1"。		
工作模式	TCP 服务器模式、TCP	设置为 TCP 服务器时,串口服务器等待计算机		
	客户端模式、UDP 模式、	连接;设置为 TCP 客户端时,串口服务器主动		
	UDP 组播	向目的 IP 指定的网络服务器发起连接。		
子网掩码	例如: 255.255.255.0	必须与本地局域网的子网掩码相同。		

Tel:(021)64325189

http://www.zlmcu.com

网关	比如: 192.168.1.1	必须与本地局域网网关相同。。
目的IP或域名		在 TCP 客户端或 UDP 模式下,数据将发往目的
		IP 或域名指示的计算机。
目的端口		在 TCP 客户端或 UDP 模式下,数据将发往目的
		IP 的目的端口。
波特率	1200、2400、4800、7200、	串口波特率
	9600、14400、19200、	
	28800、38400、57600、	
	76800、115200、230400、	
	460800	
数据位	5, 6, 7, 8, 9	
校验位	无、偶、奇、标记、空	
	格	
停止位	1, 2	
流控	无流控、硬流控	仅对 RS232 串口有效
	CTS/RTS 、 硬 流 控	
	DTR/DCR 、 软 流 控	
	XON/XOFF	
DNS 服务器		当目的 IP 以域名描述时,需要填写这个 DNS 服
		务器 IP。在 IP 模式为 DHCP 时,不用指定 DNS
		服务器,它将会自动从 DHCP 服务器获取。
目的模式	静态、动态	TCP 客户端模式下:使用静态目的模式后,设备
		连接服务器连续5次失败后会自动重启设备。
转化协议	NONE 、 Modbus	NONE 表示串口到网络的数据转发是透明的;
	TCP<->RTU、Real_COM	Modbus TCP<->RTU 将会把 Modbus TCP 协议直
		接转化为 RTU 协议,方便与 Modbus TCP 协议
		配合; RealCOM 是为了兼容老版本 REAL_COM
		协议而设计的,是虚拟串口方式的一种协议,但
		是使用虚拟串口时,并不一定需要选择 RealCom
		协议。

Tel:(021)64325189

http://www.zlmcu.com

保活定时时间	0~255	心跳间隔。(1)选择为 1~255 时,如果设备处
		于 TCP 客户端工作模式,则会自动每隔"保活
		定时时间"发送 TCP 心跳。这可以保证链路的
		TCP 有效性。设置为0时,将无 TCP 心跳。(2)
		设置为 0~254 时,当转化协议选择为
		REAL_COM 协议时,每隔保活定时时间,设备
		将会发送一个长度为1内容为0的数据,实现
		Realcom 协议中的心跳机制。设置为 255 时将无
		realcom 心跳。(3) 设置为 0~254 时,如果设备
		工作于 TCP 客户端,设备将每隔保活定时时间
		将发送设备参数到目的计算机。设置为 255 时将
		无参数发送功能,可以实现远程设备管理。
断线重连时间	0~255	处于 TCP 客户端模式时,当未连接成功时,每
		个"断线重连时间"向计算机重新发起 TCP 连
		接。可以为 0~254 秒,如果设置 255,则表示
		永远不进行重连。注意第一次 TCP 连接(比如
		硬件上电、通过 zlvircom 软件重启设备、无数据
		灯是)一般会马上进行,只有第一次连接失败后
		才会等待"断线重连时间"后重新尝试,所以"断
		线重连时间"不会影响网络和服务器正常情况下
		的连接建立时间。
网页访问端口	1~65535	默认是 80
所在组播地址		UDP 组播时用到
启用注册包		当 TCP 连接建立时,向计算机发送该注册包。
		启用注册包之后必须选择 realcom 协议。支持
		TCP 服务器和 TCP 客户端方式。
数据包长度	1~1400	串口分帧规则之一。串口服务器串口在收到该长
		度数据后,将已接收数据作为一帧发送到网络
		上。
数据包间隔	0~255	串口分帧规则之二。当串口服务器串口接收的数
		据出现停顿,且停顿时间大于该时间时,将已接

Tel:(021)64325189

收的数据作为一帧发送到网络上。

设备支持的功能解释如下:

表 4 设备支持的功能

名称	说明
网页下载	支持通过网页来控制串口输出指令,只有尾缀为 W 的产品有该
	功能。
域名系统	目的 IP 可以为域名(比如开头的 www 服务器地址)。
REAL_COM 协议	一种非透传的串口服务器协议,适合于多串口服务器通过 Internet
	进行虚拟串口的绑定。因为协议内部含有设备 MAC 地址所以有
	助于上位机识别设备。一般情况下可以不使用。
Modbus TCP 转 RTU	只有型号第3位为4的支持该功能。可以实现 Modbus TCP 转
	RTU。同时也支持多主机功能。
串口修改参数	支持串口类 AT 指令进行设备参数的配置和读取。
自动获取 IP	支持 DHCP 客户端协议
存储扩展 EX 功能	后续扩展
多 TCP 连接	作为 TCP 服务器的时候支持多于 1 个 TCP 连接。
IO 端口控制	型号第3位为4的型号支持任意自定义指令来控制8个IO输出。
UDP 组播	UDP 组播
多目的 IP	作为 TCP 客户端的时候支持同时连接 7 个目的 IP。
代理服务器	支持代理服务器功能(需要特定型号)。
SNMP 功能	支持 SNMP 转 Modbus RTU 协议。只有尾缀为-SNMP 的才支持
	该功能。
P2P 功能	支持通过 P2P 穿越技术实现对任意网络中的设备的访问的功能。
	尾缀为N的型号支持该功能。

6.4. TCP 通讯测试

在配置完设备参数后,可以用串口工具、TCP调试工具进行 TCP 连接通讯测试。



图 15 TCP 通讯示意图

假设现在 PC 机的 COM 口(USB 转 RS232 线)和串口服务器的串口连接,那么打 开 ZLComDebug(<u>http://www.zlmcu.com/download/Comdebug.rar</u>)串口调试助手,并打 开 对 应 COM 口 图 16; 打 开 TCP&UDP 调 试 助 手 SocketTest (<u>http://www.zlmcu.com/download/SocketTest.rar</u>),并作为 TCP 客户端方式,填写目的 IP 为串口服务器的 IP(目前为 192.168.1.200),目的端口为 4196,然后点击"打开"按 钮图 17。在 SocketTest 中输入"socket send"点击发送,则数据通过串口服务器的网口 转到 RS232 接口,然后再发送到 ZLComDebug,接着在 ZLComDebug 中显示出来;反 过来,在 ZLComDebug 中输入"Comdebug send",点击发送也可以发送到 socket test, 并显示出来。

该演示演示了,串口服务器的串口转网口、网口转串口数据透明转发功能。

上海卓岚信息科技有限公	司
-------------	---

http://www.zlmcu.com

》卓岚串口调试工具-http	x//www.zlmcu.com
串口号 COM4 💌	SOCKettest send
波特率 (支持手动输入)	
115200 💌	
数据位 8 🗾 💌	
停止位 1 🗾	
校验位 None ▼	
流控制 None 💌	
接收区设置————————————————————————————————————	
□ Hex显示	
接收窗口字节 10000	
清除窗口	
发送区设置	
│ Hex友法(如01 02)	
□ 自动发送	」 发送信申(ctrl+Rnter輪入回车 (NyDd OxOs); \r輪入OxOd \n輪入OvOs)
每隔 100 (ms)	condebug send
□ 发送收到的帧	
帧尾字符0x 61	手动友法
🗆 收到帧尾后发送	
🗌 加载自动发送指令	-
发送一应答时间差 1941	, 694((ms)均值 10007.7((ms) 计数TX: 62669 RX: 62681 重新计数
	, , , _

图 16 comdebug 收发界面

卓岚TCP&UDP调试工具-http://	/www.zlmcu.com	×
	接收信息 接收缓冲大小: 2000 字节	
工作模式: TCP客户端 ▼	comdebug send	*
本地端口: 0 0表示任意		
WDP目的IP/端口随对方变化 🗖		
目的IP: 192.168.1.200		
目的端口: 4196		
所在组播组: 230.90.76.1		
关闭		Ŧ
┌接收区设置	发送信息(ctrl+Enter输入回车(OxOd,OxOa); \r输入OxOd,\n输入OxOa)	45:55
□ 十六进制接收	sockettest send	
□ 选择接收文件/停止接收		停止
	1	清空信息
┌发送区设置	24743 289846 (s) send TCP row from socket TCPClient	
□ 十六进制发送(格式01 02)	2472E 21E046 (=) === J TCP ====b+4 TCPC1; ==4 S== J OVI	<u></u>
□ 每隔 1000 毫秒发送	24135.213646 (s) send for socket forollent Send UK!	=
发送接收方式: 信息模式 ▼	24(19.12/3)((ts) send TUP socket TUPUlient Send UK!	
修改发送文件名	TCP client connected to 192.168.1.200:4196! TCP client connectting 192.168.1.200(192.168.1.200):4196	-
本地IP: ^{192.168.1.188} 高级	及设置 计数和校验和 TXD: 16 1447 RXD: 13 1139	重新计数

图 17 sockettest 收发界面

6.5. 虚拟串口测试

图 15 中的 SocketTest 是通过 TCP 和串口服务器直接通信的,为了能够让用户已有 开发好的串口软件也能和串口服务器通讯,需要在用户程序和串口服务器之间增加一个 虚拟串口。如图 18 所示,ZLVircom 和用户程序在一台计算机上运行,ZLVircom 虚拟 一个 COM 口,让这个 COM 口对应这个串口服务器。当用户程序打开 COM 通讯时可 以通过 ZLVircom→串口服务器→发到用户串口设备。下面演示这个操作步骤:



图 18 虚拟串口的作用

点击 ZLVircom 主界面的"串口管理",然后点击"添加",选择添加 COM5,其中 COM5 是计算机原来不存在的 COM 口。

芧	虚拟串口	虚拟串口名	称	类型	说明			自适应方式	
			添加虚拟	山串口			_>		
			需	要添加的C	ом 🗆 :	COM5	•		添加
			取	个容易记名	名字:				
			虚	拟串口工作	乍模式:	, 绑定ID(默认)	-		删除
			目	的IP或域	名:	192.168.1.200			炉梧
			目	的端口:		4196			
			监	听端口:		24384			返回
			串	口参数自i	≦应:	按全局 (默认)	•		
				虚拟串口	注册ID:				
				确定	E	取消			
						·			
				_	_		_		

图 19 添加虚拟串口

然后进入设备管理,并双击需要和 COM5 绑定的设备。如图 14 所示,在左上角的

Tel:(021)64325189

http://www.zlmcu.com

"虚拟串口"列表中选择 COM5。然后点击"修改设置"。并返回 ZLVircom 的主界面。 可以看到 COM5 已经和 IP 为 192.168.1.200 的设备联通了。此时可以使用 COM5 代替 SocketTest 进行通信。

Z	該以串口&设备管理器 - VirCom		810*5.8788	(REE) Mound Red	
管理	(M) 配置(C) 查看(V) 帮助((<u>H</u>)			
	D 🔘 🧇	l			
启	动服务 停止服务 设备管子	理 串口管理 关于			
序	状态	虚拟串口	设备名称	设备来路IP	设备ID
1	已连接	COM5	ZLDEV0001	192.168.1.200	E8147426
□□億	息				
[2	2014-05-24,17:07:45] 道	连接 192.168.1.200 成功。			<u>^</u>
	2014-05-24,17:07:45」単 2014-05-18,11:44:53] 有	E 住连接 192.168.1.200 . E端口5196监听成功。			
[2	2014-05-18,11:44:53] 右	E端口4196监听成功。			
					Ŧ

图 20 虚拟串口已经联通

打开 ZLComdebug 来模拟用户的串口程序,打开 COM5(上面的虚拟串口),另外再 打开一个 ZLComdebug 来模拟一个串口设备,打开 COM4(硬件串口)。此时 COM5 发送 数据链路如下: COM5→ZLVircom→串口服务器网口→串口服务器串口→COM4。反之, COM4 到 COM5 也能传输数据: COM4→串口服务器串口→串口服务器网口→ ZLVircom→COM5。如图 21 所示双方发送和接收数据情况。

如果将 COM4 换为用户串口设备,则 COM5 可以实现和用户设备的通讯。



图 21 通过虚拟串口通信

6.6. Modbus TCP 测试

默认情况下,串口和网口数据是透明传输的。如果需要实现 Modbus TCP 转 RTU, 则需要在设备设置对话框中,将转化协议选择为"Modbus TCP $\leftarrow \rightarrow$ RTU",如图 22 所 示。此时设备端口自动变为 502,此时用户的 Modbus TCP 工具连接上串口服务器的 IP 的 502 端口,发送的 Modbus TCP 指令将会转化为 RTU 指令从串口输出。比如串口服务 器网口收到 00 00 00 00 00 06 01 03 00 00 00 0a 的 Modbus TCP 指令,则串口输出 01 03 00 00 00 0a c5 cd 的指令。注意:串口可能会发送多条 01 03 00 00 00 0a c5 cd 指令,这是因 为默认的 Modbus 采用存储型方式,会自动轮训查询指令。后面会讲解如何切换到非存 储型方式。

Tel:(021)64325189

http://www.zlmcu.com

- 高级选坝		
DNS服务器IP	8.8.4	. 4
目的模式	动态	•
转化协议	Modbus_TCP 协议	•
保活定时时间	60	ZEdan
NOTAXE 0101111	00	(49)
断线重连时间	12	(約) (秒)

图 22 启用 Modbus TCP 功能

如果用户的 Modbus TCP 软件是作为从站 (Slave),则需要在选择转化协议基础上,再将工作模式改为客户端,目的 IP 改为 Modbus TCP 软件所在计算机 IP,目的端口为 502,如图 23 所示。

网络设置———	
IP模式	静态
IP地址	192 . 168 . 1 . 223
端口	0
工作模式	TCP 客户端
子网掩码	255 . 255 . 255 . 0
网关	192 . 168 . 1 . 1
目的IP或域名	192.168.1.189 本地IP
目的端口	502

图 23 Modbus TCP 做客户端。

6.7. Web 方式配置

使用 ZLVircom 可以在不同的网段内搜索和配置设备参数,Web 方式配置需要首先 保证计算机和串口服务器处于同一个 IP 段,且需要预先知道串口服务器的 IP 地址。但 是 Web 配置可以在任何一台没有 ZLVircom 的计算机上进行。

1. 在浏览器中输入串口服务器的 IP 地址,例如 http://192.168.1.200,打开如下网页。

海卓岚信息科技有限公司	Tel:(021)64325189	http://www.zlmcu.com
192.168.1.200/index.htm ×		
← → C 🗋 192.168.1.200/in	ndex.html	☆ =
LOGIN	Password: login Please input the password.	
		ZLAN CONVERTER V1.555

图 24

← → C 🗋 19	2.168.1.222/ip.ht	ml			150
ZLΔN	上海卓岚信息 SHANGHAI ZLAN INFOR	息科技有限公司 MATION TECHNOLOGY CO., LTD			Logout
Device Informat	ion				
Device Name	ZLDEV0001	Firware Version	V1.442	Device MAC	5A-4D-D8-CF-C4-6E
Network Setting	S				
Device IP	192.168.1.222	Device Port	4196	Device Web Port	80
Work Mode	TCP Server T	Subnet Mask	255.255.255.0	Gateway	192.168.1.1
Destination IP/DSN	192.168.1.3	Destination Port	4196	IP mode	Static 🔻
Wifi Settings					
Wifi Mode	AP 🔻	AP/STA SSID	7004		
Encrypt Type	No Security 🔻	AP/STA Key			
Serial Settings					
Baundrate	115200 🔻	Databits	8 •	Parity	None 🔻
Stopbits	1 •	Flow control	None •		
Advaced Setting	S				
No-Data-Restart	Disable v	No Data Restart Time	300 5~1270 second	Reconnect- time	12 1~255 second
Modify Web Logi	n Key				
New Key		Input Key Again			

2. 在 Password 中输入密码:默认为 123456。点击 login 按钮登录。

- 图 25 Web 配置界面
- 3. 在出现的网页中可以修改串口服务器参数,相关参数可以参考表 3 参数含义。

上海卓岚信息科技有限公司 Tel:(021)64325189

4. 修改参数后点击"提交修改"按钮。

7. 工作模式和转化协议

在不同的应用场合可以选择的不同的串口服务器工作模式、转化协议,从而能够更 加稳定可靠的使用,下面详细介绍。

串口服务器的使用基本分为两种:带虚拟串口和非虚拟串口,分别如图 15 TCP 通 讯示意图和图 18 虚拟串口的作用所示。带虚拟串口方式需要对接的用户软件是串口接 口的(COM 口),即用户软件和用户设备都是串口;非虚拟串口的方式用户软件是直接 TCP/IP 通讯的但是用户设备仍然是串口的。

在非虚拟串口方式时,在"转化协议部分"又分为透明传输、Modbus TCP转 RTU 和 Realcom 协议 3 种方式。如果用户软件是固定协议的 Modbus TCP 协议而下位机是 Modbus RTU 时,需要选择 Modbus TCP 转 RTU 方式; Realcom 协议目前只在多串口服 务器作为 TCP 客户端连接某个服务器,且服务器上使用虚拟串口的时候用。

用法汇总如下:

编号	虚拟串口使	设备工作模式	转化协议	说明
	用			
1	使用	TCP 服务器	无	适合于用户软件打开 COM 口主动
				采集数据的场合。
2	使用	TCP 客户端	无	适合于设备主动上发数据的场合,
				如果选择 TCP 服务器则可能出现
				设备断线后无法重连的问题。
3	不使用	TCP 服务器	Modbus TCP 转 RTU	适用于用户软件是 Modbus TCP,
				用户设备是 Modbus RTU。且
				Modbus TCP 做主站的情况。
4	不使用	TCP 客户端	Modbus TCP 转 RTU	适用于用户软件是 Modbus TCP,
				用户设备是 Modbus RTU。且
				Modbus RTU 做主站的情况。
5	使用	TCP 客户端	Realcom 协议	多串口服务器作为 TCP 客户端,
				且使用虚拟串口时,最好使用

表 5 网络配置模式

上海卓岚信息科技有限公司			Fel:(021)64325189	http://www.zlmcu.com
				Realcom 协议。
6	不使用	TCP 客户端	无	适用于设备数量众多,连接一个云
				端的方式。且一般情况下云端是在
				Internet 上的一个公网 IP 的服务
				器。
7	不使用	TCP 服务器	无	适用于设备和计算机都在同一个
				本地网络, 在本地进行监控, 无需
				跨 Internet 通讯。

7.1. 虚拟串口模式

如果用户软件是使用 COM 口进行通讯的,则必定需要使用虚拟串口模式。包括一些 PLC 软件、组态软件、仪表软件等。

再看监控计算机和设备是否都在本地网络:

- a) 如果计算机是在 Internet 上租赁的一台公网 IP 的服务器,那么设备必然要使用 TCP 客户端方式,让设备连接服务器。此时可以选择表 5 中的②和⑤,如果是 多串口服务器的则必须选择⑤。
- b) 都在本地网络(能够互相 ping 通的),则看是上位机主动查询还是设备主动上发数据。如果设备主动上发的必然要使用设备做 TCP 客户端的②方式,否则可以选择①方式。

7.2. 直接 TCP/IP 通讯模式

如果不需要 Modbus TCP 协议转化也不需要虚拟串口的,此时用户软件可能是直接和串口服务器的网口进行 TCP/IP 通讯,串口服务器将 TCP/IP 数据转为串口数据发给串口设备。

一般此类用法用户都是自己开发上位机网络通讯软件,集成了设备的串口通讯协议的解析。此种方法比虚拟串口更加灵活和高效。对应表 5 中的⑥和⑦。

在 "6.4TCP 通讯测试"一节主要简单讲述了串口服务器作为 TCP 服务器的时候如 何进行通信。这里将讲述 TCP 客户端、UDP 模式、多 TCP 连接如何和计算机软件通讯。 其中计算机软件以 SocketTest (模仿用户 TCP/IP 通讯的软件)为例。

卓岚串口服务器遵守的是标准的 TCP/IP 协议,所以任何遵守该协议的网络终端都可

http://www.zlmcu.com

以和串口服务器通信,卓岚科技提供了网络调试工具(SocketDlgTest 程序)来模拟网络终端来和串口服务器通信。

要想两个网络终端(这里是网络调试工具和串口服务器)能够通信,其参数配置必须需要配对。

7.2.1. TCP 客户端模式

TCP 模式下工作模式有两种: TCP 服务端和 TCP 客户端,无论采用哪一种模式,必须一方是服务端,另一方是客户端,之后客户端才能访问服务端,都为客户端或者服务端则无法实现通信。

当串口服务器作为客户端时,必须有3个对应关系,图26所示。(1)工作模式对应: 串口服务器的工作模式为客户端对应网络工具的服务器模式,(2)IP 地址对应:串口服 务器的目的IP 必须是网络工具所在计算机的IP 地址,(3)端口对应:串口服务器的目的 端口必须是网络工具的本地端口。这样设置后串口服务器即可自动连接网络工具,连接 建立后即可收发数据。



图 26 串口服务器作为客户端

7.2.2. 客户端连接多个服务器

当卓岚串口服务器作为 TCP 客户端的时候可以同时连接 7 个目的 IP 地址,串口发送的数据会同时发送到 7 个目的 IP。如果没有那么多服务器,则空缺其余的目的 IP。其使用方法如下:

- 网络设置	
IP模式	静态 👤
IP地址	192 . 168 . 1 . 200
端口	0
工作模式	TCP 客户端 ▼
子网掩码	255 . 255 . 255 . 0
网关	192 .168 . 1 . 1
目的IP或域名	192.168.1.189 本地IP
目的端口	1024

图 27 第一个目的 IP 和端口

-多目的IP和端口		
192.168.1.100	1024	客户端目的 💌
192.168.1.101	1025	客户端目的 💌
192.168.1.102	1026	
192.168.1.103	1027	
192.168.1.104	1028	
192.168.1.105	1029	

图 28 剩余 2~7个 IP 和端口

第一个 IP 在如图 27 所示的设备设置界面设置,其中第一个 IP 可以是域名。剩余的 2~7 个目的 IP 在设备设置界面中点击"更多高级选项"按钮,打开更多高级选项进行 设置。

所有的 7 个目的 IP 设置完毕后可以自动进行连接,如果连接不上则会等待"断线重 连"时间后反复重连。

注意如果设置了 wifi 参数,则多目的 IP 的个数会减少(因为 wifi 参数暂用了参数 配置表格),如果需要仍然保持多个目的 IP 且需要配置 wifi 参数,请采用 17.2wifi.txt 文件格式的方式进行 wifi 参数配置,将参数表格空出来。

7.2.3. TCP 服务器模式

当串口服务器作为服务端时,也有3个对应关系,如图29所示,这里不一一解说。 这样设置后点击网络工具的打开按钮即可和串口服务器建立TCP连接,连接建立后即 可收发数据。

	目的端口	1024		
	目的IP或域名	192, 168, 1, 101		1
	网关	192.168.1.1	所在組播組:	230.90.76.1
	子网掩码	255 .255 .255 . 0	目的端口:1	1025
	工作模式	TCP 服务器 🗲	EH911	
	端口	1025	B ddarp •	92 168 1 200
	IP地址	192.168.1.200	本地端口: 0	
	IP模式	静态 💽	工作模式:	ICP客户端 ▼
	┌──网络设置────		┌通信设置	
上海卓岚信息科技	支有限公司	Tel:(021)6432	25189	http://www.zlmcu.com

zlvircom配置设备 SocektTest模拟用户软件

图 29 串口服务器作为服务端

串口服务器作为服务端时,可以同时接受 30 个 TCP 连接。串口收到的数据会转发 给所有的已经建立的 TCP 连接。如果需要实现数据只发送给最近接收过网络数据包的 TCP,则需要启用多主机功能,请参考 9.4 多主机功能。

7.2.4. 既做客户端又做服务器

卓岚串口服务器支持在设备处于 TCP 客户端的方式下也能够接受 TCP 连接,也就 是也具有 TCP 服务器功能。

- 网络设置———	
IP模式	静态
IP地址	192 . 168 . 1 . 200
端口	1024
工作模式	TCP 客户端
子网掩码	255 . 255 . 255 . 0
网关	192 .168 . 1 . 1
目的IP或域名	192.168.1.189 本地IP
目的端口	1024

图 30 既做客户端也做服务器

默认情况下在使用 ZLVircom 进行配置的时候,如果将工作模式修改为"TCP 客户 端"方式,则端口(也就是本地端口)自动会变为0(0表示随机选择一个空闲端口)。 为了能够支持作为 TCP 服务器模式,计算机软件必须知道设备的本地端口,所以这里 需要指定一个数值,如图 30 所示,计算机软现在可以连接 192.168.1.200 的 1024 端口

进行通讯,同时设备还会作为客户端连接 192.168.1.189 的 1024 端口。需要注意的是,由于本地端口 1024 被服务端占用,所以当作为客户端的时候本地端口使用的是"端口+1",也就是 192.168.1.189 上的软件看到设备的来路端口是 1024+1=1025。

7.2.5. UDP 模式

在 UDP 模式下,参数配置如图 31 所示,左边为 ZLVircom 中串口服务器的配置, 右边为网络调试工具 SocketDlgTest 的设置。首先必须两者都是 UDP 工作模式。另外用 红色箭头表示的,网络工具的目的 IP 和目的端口必须指向串口服务器的本地 IP 和本地 端口。用蓝色箭头表示的,串口服务器的目的 IP 必须是网络工具所在计算机的 IP 地址, 而串口服务器的目的端口必须是网络调试工具的本地端口。这些网络参数配置好后才能 保证双向的 UDP 数据通信。



图 31 UDP 模式参数配置

7.3. 设备对联方式

如果上位机不是 Socket 程序(SocketDlgTest)也不是虚拟串口,而是两台设备通过 网口对连的,配置方法也是类似的。首先用户需要将2台设备、计算机连接到同一个局 域网中。这台计算机上运行 ZLVircom,连接计算机的目的只是为了配置,配置完成后 计算机可以不必连接。

点击 ZLVircom 的设备管理,找到这 2 台设备,如图 33 所示。然后点击"设备编辑",对设备进行配置。设备对联可以分为 TCP 对联和 UDP 对联。如果是 TCP 对联方式,两台设备的参数如图 32 所示。箭头所示的参数必须对应起来,如同和 PC 机连接的对应方式一样。TCP 连接成功后,可以通过回到"设备管理"对话框看连接状态,如图 33 所示,如果两台设备的状态都是"已连接"则表示两台设备的 TCP 链路已经建立。



冬	32 T	СΡ	设备	对联	参数	配	置
---	------	----	----	----	----	---	---

序	网络	设备名称	设备IP	目的IP	模式	TCP连接	虚拟串口号
1	内网	ZLDEV0001	192.168.1.201	192.168.1.200	TCP Client	已建立	未设置
2	内网	ZLDEV0001	192.168.1.200	192.168.1.1	TCP Server	已建立	未设置

图 33 TCP 设备对联成功检查

如果是 UDP 方式对联的,配置参数如图 34 所示,箭头对应的参数必须是一一对应的。UDP 对联只要参数配置正确不必检查连接状态,发送的数据会自动发送到指定的设备。



图 34 UDP 设备对联参数配置

最后需要提醒一下,如果是设备对联的,除了网口参数按照以上设置外,还必须设置 正确的串口参数。主要是串口服务器的波特率等需要和用户的设备的波特率等一致。这 样设置以后,用户设备可以通过两台串口服务器的串口互相发送数据。

9 V

8. 设备调试

8.1. 网络物理连接

通过 wifi_work 和 wifi_link 指示灯确定 wifi 连接正常。

8.2. 网络 TCP 连接

当设备作为动态获取 IP 的方式的时候,不能够直接连接计算机网口。因为没有 DHCP 服务器可以用(一般 DHCP 服务器就是局域网中的路由器)。所以直连的时候请指定 IP。同时计算机也需要指定固定 IP。

	Internet 协议版本 4 (ICP/IPv4) 属性
网络设置 IP模式 静态 ▼ IP模式 192.168.1 .200	常规 如果网络支持此功能,则可以获取自动指派的 IP 设置。否则, 您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。
端口4196工作模式TCP 服务器子网掩码255 . 255 . 255 . 0网关192 . 168 . 1 . 1	 ● 自动获得 IP 地址 (0) ● 使用下面的 IP 地址 (5): IP 地址 (1): 192.168.1.189 子网掩码 (0): 255.255.255.0 默认网关 (0): 192.168.1.1

ZLVircom中的设备IP

计算机上的IP配置

图 35 配置在同一个网段

无论是直连还是通过交换机,当配置为静态 IP 的时候,设备和计算机需要在同一个 网段(除非是跨网关通讯),如图 35 所示。

由于 ZLVircom 支持跨网段搜索和配置,所以能够搜索但是无法通讯的一般是 IP 地 址没有配置好,此时可以用 ZLVircom 将设备配置在同一个网段。

配置好以后使用 6.4 TCP 通讯测试或者 6.5 虚拟串口测试的步骤可以看到建立 TCP 连接的时候 Link 灯变为蓝色。Link 灯蓝色也可以通过 ZLVircom 看到,如设备管理列表中,如果 TCP 连接一列为"已建立"则表示 Link 灯是蓝色的,如图 36 这可以方便进行远程诊断。

文音言理		_											-
序	类型	设备名称	Ρ.	设备IP	本地	目的IP	模式	TCP连	虚拟串口	虚拟串口状	设备ID	TXD	RXD
1	内网	ZLDEV0001		192.168.1.200	1024	192.168.1.189	TCP Client	已建立	未设置	未联通	B25ED458		44

图 36 连接状态和数据收发状态

Tel:(021)64325189

8.3. 数据发送和接收

当 Link 灯变为蓝色之后,软件和串口服务器之间就可以进行数据收发了。此时如果 软件发送一个数据则 Active 灯会变为绿色,持续时间一般会至少1秒钟。数据也会从串 口服务器的串口输出,但是输出数据是否正确还需要看是否配置了正确的串口参数(波 特率、数据位、停止位、校验位)。

对于正确的下发指令串口设备一般会进行回复,一旦有回复(串口向网口发送数据)则 Active 会变为蓝色,否则请检查串口参数或者串口线是否连接有问题。

为了方便远程调试 ZLVircom 也支持远程看收发数据情况,如图 36 所示,其中的 TXD 就是串口服务器串口发出的数据量,当刷新设备列表时,看到这个数值有变化则 表明有下发数据,Active 灯也会绿色;如果看到 RXD 这个数值在变化则表明串口设备 有返回数据,Active 为蓝色。

8.4. ZLVircom 远程监视数据

在使用虚拟串口的情况下,ZLVircom 支持实时抓取虚拟串口收发的数据。方便用户 调试系统,使用方法如下:

假设现在已经按照 6.5 虚拟串口测试的方法建立了虚拟串口的通讯。现在需要监控通过虚拟串口的数据。打开 ZLVircom 的菜单/ 配置/ 软件配置/ 打开 vircom 配置对话框。

「石川屋扒中口	蚁姑血恍一	
☑ 开启监视	(将增加内存	ラ开销)
监视缓存:	3000	字节
☑ 十六进制	监视模式	
🔽 显示数据	收发时间	

图 37 启用 ZLVirocm 监视

在开启监视、十六进制监视模式、显示数据收发时间3个选项前面打勾,如图37。 然后点击确定。假设之前已经进行过数据的收发,现在在主界面中选择需要监控的一个 虚拟串口,然后选择菜单/查看/监视,如图38所示。

上海卓岚信息科技有限公司	Tel:(021)64325189	http://ww	w.zlmcu.com
☑ 虚拟串□&设备管理器 - VirCom		All of Lordson	ALCOHOLD MANAGE
管理(M) 配置(C) _ 查看(V) 帮助(H)			
清除信息(C) 监视(M)			
□ 启动服务 停止服务 设备管理 串口*	管理 关于		
序 状态 虚拟串口	虚拟串口名称	类型	设备IP
1 已连接 COM5		绑定ID	192.168.1.200

图 38 打开 ZLVirocm 监视

从打开的对话框可以看到上位机下发的指令和设备返回的指令,如图 39 所示。该 功能可以方便进行现场通讯调试。

数	据监视																				
ì	设备名称:	ZLDE	00001		设备IP:	19	92.1	68.	1.2	200		最	大发	送缓	€冲	量:	0				
戊	虚拟串ロ打	开后军	写入:	16		读明	权:	12	:												
T	CP连接建式	之后发	送:	16		接	攸:	12	:												
Ir.	最近接收的	的信息															_				
	[13,17:0	5:07,	25197.	609	0(S)]70	63	20	63	6F	6D	64	20	73	65	6Ē	64					
	。 是近安详的	い信白																			
		アロルでい 5・01	25192	095	1(5)]76	69	72	74	75	61	6C	20	63	6F	6D	20	73	65	6F	64	
	110,11.00	5.01,	20192.	050	1(0)]10	05	14	T	10	01	00	20	00	OI.	00	20	10	00	OE	01	1

图 39 监视收发数据

9. Modbus 高级功能

带 Modbus 网关功能的串口服务器本身不具备站地址和寄存器,它是一个通讯的桥梁,它会根据用户软件发给 Modbus 网关的 Modbus TCP 指令中的 Salve ID、功能码、 寄存器号、寄存器数量产生 Modbus RTU 指定,并从串口输出。可以将其视为一个协议 "翻译器"。

9.1. 启用 Modbus 网关

首先串口服务器应该是支持 Modbus 网关的也就是设备设置对话框中表 4 设备支持

的功能中的"Modbus TCP转 RTU"功能应该是打勾的。

默认情况下串口服务器处于普通透传模式,如果需要转化到 Modbus 网关模式,请在"转化协议"中选择"Modbus TCP←→RTU"这个选项。此后设备自动将"端口"参数修改为 502 (Modbus 服务器的端口)。这样 Modbus 网关就启用了。

串口 RTU 设备作为从站,则上位机 Modbus TCP 软件连接 Modbus 网关的 502 端口, 此时 Modbus 网关需要工作在 TCP 服务器模式;如果串口 RTU 作为主站,则 Modbus 网关工作在 TCP 客户端, 且目的 IP 填 Modbus TCP 软件所在计算机的 IP,目的端口一 般为 502。

9.2. 存储型 Modbus 网关

7146 是寄存器保存型 Modbus 网关,与普通的 ZLAN5142(末尾是 2 或者 0 的都是 非存储型)相比 7146 可以将读取的寄存器的内容保存在网关内部,这样 Modbus TCP 查询的速度可以大大提高,支持多主机访问时性能更加优越。



图 40 存储型 Modbus 网关工作方式

如图 40 所示: 普通的 Modbus TCP 数据流方向为(1) \rightarrow (2) \rightarrow (3) \rightarrow (4)。即 先将 Modbus TCP 指令转化为 Modbus RTU 的对应指令, 然后设备应答 Modbus RTU 指

令给 Modbus 网关, 然后 Modbus 网关再次转化为 Modbus TCP 发送给监控上位机。

我们知道 Modbus TCP 是网络通信,传输速度很快,一般在 3ms 内可以应答,而 Modbus RTU 是 RS485,一般只有 9600bps 的速度,一般发送和返回一条指令至少要 30ms。这样普通的非存储方式的 Modbus 网关的查询应答时间比较长。另外如果同时有 很多的上位机同时去查询数据,那么串口就会拥堵。如果网络比作是高速公路,串口比 作独木桥,那么原来的方式就是要在独木桥上通行高速公路的车流量。

寄存器保存型的 Modbus 网关(7146)解决了以上的问题。它能够将查询获得的寄存器数据暂时保存在 Modbus 网关内部,这样 Modbus TCP 查询来的时候, Modbus 网关可以立即返回指令,真正将 Modbus TCP 的快速的特性发挥出来。另一方面 7146 可以主动从串口发送指令自动更新当前保存的寄存器的数据的内容,保存一份最新的寄存器

另外 7146 是一款全自动免配置的 Modbus 网关,用户无需配置所需的寄存器地址、 功能码、从站地址等。7146 会根据网口发来的 Modbus TCP 指令自动识别、动态添加这 些寄存器。

在多台计算机监控的时候 7146 可以表现出良好的反应速度,不论串口是什么波特率,一般能够在 3ms内给上位应答数据。且表现出了良好的串口数据实时更新的速度。

寄存器保存型的 Modbus 网关是真正意义上的 Modbus TCP 转 Modbus RTU,它真正 发挥了 Modbus TCP 速度快、可多主机同时查询的优势。

注意当串口服务器作为 TCP 客户端时,不具有存储型功能,将自动切换到非存储型。 以下列出存储型 Modbus 的特性:

- 1. 第一条 Modbus TCP 查询指令是非存储型的。因为必须等待 RTU 设备慢速返回数据 后才能给网口回复寄存器内容。
- 如果某条特定的指令在 5 秒内不再有网络端的上位机查询,则自动删除这条指令, 不再从串口发往 RTU 设备。
- 3. 目前可以存储 10K 的 Modbus 缓存,对于普通的单寄存器查询,大约同时存储 500 条指令。
- 当有多条指令同时在被查询的时候,按照先后次序发送,第一条指令发送→第一条 指令应答→等待 485 防冲突时间(参考多主机部分)→第二条指令发送……。到最 后一条指令应答完毕后再回到第一条指令。

9.3. 禁用存储型功能

尽管存储型 Modbus 具有较快响应速度,但是某些用户不希望 RTU 设备不希望接收 大量的查询指令,影响仪表内部处理速度。此时可以关闭存储型功能。

禁用存储型的方法是,在"参数配置"对话框中点击"更多高级选项"按钮,去掉 如图 41 所示的一个支持和一个启用后点击确定。然后回到设备设置,点击修改设置。

注意使用 Web 方式进行配置转化协议的时候,默认是非存储型的 Modbus 网关。

端口 ○ 端口 ○ □ 是否需要验证 用户名	 ☑ IO端口控制 ☑ IO端口控制 ☑ UDP组播 ☑ 多目的IP □ 代理服务器功能 □ SNMP功能 □ P2P功能 	RS485岁 ±101文持 □ 支持 RS485指令应答超时时间 192 ms(0~8191)
-RS485总线冲突检测功能- □ 启用。检测到RS485总约 总不空闲时,最多等待 3	线空闲 20 ms后才发送 秒后发送数据。	

图 41 禁用存储型功能

9.4. 多主机功能

如图 41 所示的 "RS458 多主机支持"和 "RS485 总线冲突检测功能"就是卓岚的 多主机功能。它们一般是同时启用和同时禁用的。启用后让转化协议为 Modbus TCP 的 设备具有存储型 Modbus 网关功能,否则为非存储型 Modbus 网关;如果转化协议为无, 一般可以让用户自定义的 RS485 协议也具有多个主机同时访问的串口设备的功能,这在 纯粹的 RS485 网络中是无法实现的,因为多个主站同时发送会在 RS485 总线上产生冲 突。卓岚串口服务器的多主机可以对 RS485 总线进行"协调"从而达到多主机访问的目 的。



图 42 多主机功能演示

如图 42 所示, 普通方式下, 当两台主机: 主机 A 和主机 B 同时连接上串口服务器, 此时主机 A 发送(1)指令, RS485 设备收到(2)指令, RS485 设备返回(3)指令, 但是在串口服务器其网口端会同时发送(4)给主机 A 和(5)发给主机 B。由于主机 B 没有发送查询, 但是它也收到了应答指令(5)所以, 主机 B 可能会产生通讯异常错误。在多主机模式下, 只会有指令(4)而不会有指令(5), 因为串口服务器会自动记忆需要返回的主机, 只将指令返回给最近的通讯的主机, 主机 A 查询只回复给 A, 主机 B 查询回复给主机 B。

另外一个作用是,在普通模式下,主机 A 和主机 B 同时发送数据则会在 RS485 总 线上产生指令的合并,从而无法正常识别;多主机方式下串口服务器可以调度 A、B 在 使用总线上的先后次序,从而有效方式多机同时访问的冲突问题。

转化协议为"无"情况下,默认是不启动多主机功能的,需要启用多主机的时候,请在设备配置对话框中点击"更多高级选项",然后勾选"RS485多主机支持"。

9.5. 多主机参数

"RS458 多主机支持"和 "RS485 总线冲突检测功能"含义介绍如下。

乡主机支持———
令应答超时时
ms (0~8191)

图 43 RS485 多主机支持

http://www.zlmcu.com

其中 RS485 指令应答超时时间为: 串口服务器串口从开始发送这条指令到收到应答的最大时间间隔。填写的时间应大于实际最大的时间间隔。因为如果一旦判定为超时,将会发送下一条指令。



图 44 RS485 防冲突空闲时间

RS485 总线冲突时间:表示串口服务器在收到第一条指令的回复后等待多少毫秒后 发送第二指令。这个参数实际定义了指令轮训的速度。该值建议在 20ms 以上。"最多等 待时间 3 秒"这个参数一般无需修改。

当用户使用 ZLVircom 将转化协议选择为"Modbus TCP 转 RTU 之后"ZLVricom 会自动勾选上述两个启用框(除非用户手动进入高级选项去除),而且以上两个时间也会自动根据波特率配置好。但是如果用户的 Modus 指令比较长或者在转化协议为"无"的情况下,则需要手动配置这 2 个参数。

下面介绍以上参数的设置建议值:

- 1. 图 44 所示为"RS485 总线防冲突时间",一般可以设置为参数配置界面右下角的"数据包间隔"的两倍,但是最小不能小于 20。
- 图 43 所示为"RS485 指令应答超时时间",一般根据来回应答的指令长度决定,如果发送指令为 N 字节,应答为 M 字节,那么建议设置的值为:"数据包间隔"×(N+M+5)+100。

9.6. 非存储型多主机

某些地方必须使用非存储型的 Modbus,这是因为当某个事件发生的时候 PLC 去读 取寄存器的数据,但是读到的数据是存储型采集到的之前的数据,这样就逻辑上不正确, 所以7146也必须要支持非存储型的 Modbus 采集。但是另一方面也需要同时支持多主机, 为了配合这个方式,可以在存储型 Modbus 网关基础上将将 RS485 总线最多等待时间改 为"2"即可(使用 1.565 及以上版本固件)。这里的 2 是一个特殊的值,让模块知道, 需要禁用存储型功能。



图 45 多主机非存储型设置

注意每次设置为 Modbus TCP 模式后必须再次设置这个值为 2,因为重新选择上 Modbus 方式则会自动变为 3。

这样设置后3型号的 Modbus 功能将和 ZLAN5142 类似置有多主机没有存储型功能。

9.7. 多目的 IP 下的 Modbus

如图 42 所示,如果串口设备(RTU 设备)作为主站,而网口设备(Modbus TCP 设备)作为从站,且同时存在多个网口从站设备。则此时可以按照 7.2.2 客户端连接多个服务器介绍的方法让串口服务器作为客户端同时连接这多个网口设备。

此时需要实现的功能是:当串口 RTU 发送指令后能够发往多个网口设备,网口设备 通过 Slave ID 字段识别是否发给自己,只有 Slave ID 对应的网口设备做出应答。网口应 答发给串口服务器后转化为 RTU 指令从串口输出发给 RTU 设备。

此时需要注意的是需要将图 44 所示为 "RS485 总线防冲突时间"和图 43 所示为 "RS485 指令应答超时时间"的两个勾去掉。否则无法实现上述转发功能。

另外一种应用方式是:虽然串口服务器作为 Client 连接上多个网口设备,但是 RTU 设备并不是做主站,仍然是网口设备先发送, RTU 设备应答(作为从站)。则此时"RS485 总线防冲突时间"和 "RS485 指令应答超时时间"两个勾还是需要勾选,这样可以实现 多主机同时访问一个 RTU 设备的功能。

9.8. 客户端方式下的从站

有的时候 7146 作为客户端,连接某个云端服务器。但是 7146 作为从站,也就是云端是主动发起查询,7146 应答的模式。

上海	卓岚信息科技有限	县公司 Tel:(021)643251	89	http://ww	w.zlmcu.	com	
	- 网络设置			┌高级选项一				
	IP模式	静态	•	DNS服务器	:P	8.8	. 4	. 4
	IP地址	192 .168 . 1	. 201	目的模式	动	态		-
	端口	0		转化协议	Mo	dbus_TCF	协议	•
	工作模式	TCP 客户端	-	保活定时时	间 60			(秒)
	子网掩码	255 . 255 . 255	i. 0	断线重连时	间 12			(秒)
	网关	192 .168 . 1	. 1	网页访问端	80			
	目的IP或域名	192.168.1.106	本地IP	所在组播地	址 2	30 . 90	. 76	. 1
	目的端口	1024		□ 启用注册	泡:			ASCII
		,		– Antw	· Ha II 수		~ ~	_
		图 46 客户端方	う式的 Modl	bus TCP 协议	转化			
	此时为了发送和	1应答的序号保持-	一致需要进	世行特殊的计	殳置。			
	0.0.	. 0 . 0 该i	设备支持的	的高级功能	_RS485∮	多主机支:	持——	
	端口 0		IO端口控	制	☑ 支持			
	□ 是否需要验	@证 🛛 💆	UDF组馏 多日的TP		PC485	皆公内怒;	挖时时间	
	月户名 🗌		代理服务	器功能	K9400]	8-()20)	(<u> </u>	-1
		I 🗖	SNMP功能		320		0~819	1)
			P2P功能					
	-RS485总线冲到	突检测功能———						
	▶ 🖸 启用。检测	则到RS485总线空闲	20 ms	后才发送				
	总不空闲时,	最多等待 4 利)后发送数	据。				

图 47 客户端方式的 Modbus TCP 协议转化

这里需要将总不空闲时间设置为4,设置4是一个特殊值,让7146知道在应答序号上面切换到 TCP 客户端/云端先发的模式。

10. 注册包和心跳包

注册包和心跳包是适合于设备和云端软件通讯的一个功能。

10.1.注册包

注册包的定义是,当计算机软件和串口服务器模块(后面简称模块)建立 TCP 连接的时候,模块会首先发送一串编码给软件,这样软件就可以知道是哪个模块在和自己通讯。这串编码就是注册包。

注册包非常适合于物联网的监控,因为云端软件一般运行在 Internet 的公网服务器

上,而模块分散在各个采集、监控点。如何让云端软件识别模块是非常重要的,是实现 物联网通讯所必须的。

上海卓岚的串口服务器提供以下多种注册包方式。

10.1.1. 连接上发送 MAC 地址

连接上发送 MAC 地址:这种方式不仅对于 4 型号(比如 5143),普通的型号也同样 支持。它的方法是当模块连接上云端的时候将自己的 mac 地址发送到云端。由于 MAC 地址是唯一的,所以可以唯一识别设备。这种方法简单,且无需对每个设备进行注册包 编写,所以是简单且有效的。使用方法是:在设备设置对话框中点击"更多高级选项", 在中上部找到"TCP 建立时发送 MAC 地址",在前面打勾,然后回到设置界面,点击 "修改设置"。



图 48 连接上发送 MAC 地址

10.1.2. Realcom 协议

Realcom 协议是一种含有注册包和心跳包的成熟协议,用户可以使用这个协议来实现注册包和心跳包功能。启用 Realcom 协议的方法是:在"设备设置"对话框中将"转化协议"选择为"REAL_COM 协议",注意其中启用注册包部分需要空白,不勾选。

转化协议	REAL_COM 协议	•
保活定时时间	60	(秒)
断线重连时间	12	(秒)
网页访问端口	80	
所在组播地址	230 . 90 . 76	. 1
🗌 启用注册包:		🗖 ASCI:

图 49 启用 realcom 协议

启用 Realcom 协议之后将不是透明传输通讯,它有如下的特点:

- 当设备和云端建立TCP连接后,设备自动发送一个十六进制注册包FA 07 13 02 FA 02 MAC[5] MAC[4] MAC[3] MAC[2] MAC[1] MAC[0] FA FF。其中的 MAC[5]~MAC[0] 是设备的 MAC 地址。
- 2. 设备向网络发送数据的时候会自动增加 FA 01 01 的 3 个字节的头部前缀。
- 3. 每隔保活定时时间,设备向软件发送一个00的1字节的心跳包。

REAL_COM 协议由于注册包内部含有了 MAC 地址,可以用于作为设备的注册包。 但是由于它格式固定,所以只能云端软件来设计 REALCOM 协议来兼容这种方式。

10.1.3. 自定义注册包

自定义注册包方式是用户可以填写一个任意的注册包格式。方法是:在设备设置界面,配置如下:

转化协议	REAL_COM 协议	-
保活定时时间	60	(秒)
断线重连时间	12	(秒)
网页访问端口	80	
所在组播地址	230 . 90 . 76	. 1
☑ 启用注册包:	31323334	ASCII

图 50 设置注册包

和 REAL_COM 协议的差别是,这里启用了注册包,并填写了 31 32 33 34 这样的注册包信息。注意这里是十六进制,也就是实际上发的数据是字符串 1234。如果需要字符串显示,则点击旁边的"ASCII"选项。

当设备和云端软件连接后可以自动发送 31 32 33 34 的十六进制注册包。这种注册包 方式比较灵活,可以让设备去适应现有的云端注册包格式;但是注册包内没有 MAC 这 样的通配符,需要为每个设备单独配置不同的注册包,较为繁琐。上面发送 MAC 地址 和 REALCOM 两种方法每个设备配置是一样的,但是由于 MAC 不同注册包自然不同。

最长注册包长度为 33 字节。该方式支持 UDP 模式的注册包和心跳包。

注意如果设置了 wifi 参数或者多目的 IP 参数,则会和自定义注册包心跳包冲突,此时建议使用下一节介绍的配置文件来实现和心跳包。

10.1.4. 配置文件

卓岚的 5143 系列支持串口服务器写一个配置文件,从而实现用户完全自定义的注册 包,并且可以使用 MAC 地址通配符,可以解决为每个设备写自定义注册包的麻烦,且 对注册包长度没有限制。

10.2. 心跳包

心跳包主要用于检测通讯链路是否断开。实现的方法是每隔一段时间设备向服务器 软件发送一个心跳包数据,这个数据被服务器收到后会抛弃,不会当作通讯有效数据。

心跳包主要有两个作用:首先可以让上位机软件知道设备处于活动状态;其次设备 在发送心跳时如果发送失败,则处于 TCP 客户端的设备会自动重新建立 TCP 连接,所 以它是一个恢复网络通信的一个手段。



图 51 保活定时时间

如图 51 所示,心跳包的发送时间是通过"保活定时时间"来设置的。

10.2.1. 隐含心跳

即使不设置任何的心跳包,卓岚设备处于 TCP 客户端的时候也会启用隐含心跳功能。所以隐含心跳功能是指设备有发送数据,但是服务器实际收不到心跳数据。所以它 无法起到心跳包的第一个功能,即服务器检测设备活动与否的功能;但是由于设备实际 有发送数据,所以可以起到心跳包的第二个功能,即起到设备检测 TCP 连接是否正常 的功能,一旦检测断线仍然可以自动重新建立 TCP 连接。

10.2.2. REALCOM 协议

如 10.1.2Realcom 协议所述, REALCOM 协议可以在每隔保活定时时间发送一个 00 的 1 字节数据,这个数据就是 realcom 协议的心跳包。

Tel:(021)64325189

10.2.3. 自定义心跳包

首先按照 10.1.3 自定义注册包的方法填写注册包。然后按照如下的方法增加心跳包: 点击设备设置的"更多高级选项"按钮,在多目的 IP 和端口的第二行,写上 16 进制的 心跳包,并将右边的选项改为"参数包目的"。

┌多目的IP和端口────		
313233	0	参数包目的 💌
616263	0	参数包目的 💌
	0	

图 52 自定义注册包

注意注册包和心跳包总和要小于 33 字节。第一行实际就是注册包。

11.httpd 客户端通信功能

该功能是用于将串口服务器的上发数据直接发给基于 web 架构的服务器程序,这样可以简化云端的软件开发工作量。

当物联网采集终端和 web 服务器(httpd 程序)进行交互的时候,如果能够将数据按照 http 的 GET 和 POST 指令的规范格式提交给 web 服务器,那么 web 服务器就可以使用现有的 php/asp 语言对数据进行处理和存储。这样就省去了用户再开发 web 应用程序接口的工作量。

为了支持这个功能需要在卓岚串口服务器内下载一个 httpd.txt 的配置文件。下载可 以使用 zlvircom 的固件升级功能来实现。

卓岚 httpd 客户端通讯功能的特点包括:

- 1. 设备上发: 支持以 GET/POST 方式直接将串口数据转化为 http 的格式,能够被服务 器直接识别。
- Web 服务器下发:Web 服务器也可以通过 GET/POST 指令将所需要的数据发送给串口服务器,其中的有效数据内容可以从串口服务器的串口输出。当串口服务器收到数据后,也可以给Web 服务器一个特定的应答,表明数据收到。
- 3. 支持输入输出数据在十六进制和字符串之间的任意转化,方便 Web 服务器以字符方 式下发数据,而串口以十六进制数据输出来控制串口设备。

详细信息可以参考《卓岚 httpd 客户端通信方式》文档。

Tel:(021)64325189

12. 网口修改参数

网口修改参数是实现 zlvircom 软件那样搜索设备、修改设备参数的功能,即通过串口服务器的网口来管理设备和修改参数。适合于将搜索和配置功能集成到用户软件内部的用户。

网口修改参数是通过"UDP管理端口协议"来实现的,比如:

- 1. 计算机软件在网络中发送目的端口为 1092 的 UDP 广播数据包。当设备收到该数据 包后会将自己的信息返回给计算机软件,达到搜索设备的目的。
- 2. 计算机软件向设备的 1092 端口发送 UDP 修改参数命令,达到修改设备参数的目的。

网口修改参数的详细介绍可以参考《卓岚联网产品 UDP 管理端口协议》文档。也可 以直接使用 13 设备管理函数库的设备管理函数库来实现。

13.设备管理函数库

该功能是是适合于需要将设备管理功能集成到用户自己软件中的用户使用的。

所述的"UDP管理端口协议"已经集成在设备管理函数库 ZLDevManage 里面了。 这是一个 DLL 的 windows 平台的开发库,可以被 VC、VB、Delphi 等各种开发工具调用。

提供有详细的 API 接口介绍文档和 VC 调用 Demo 案例。可以实现设备的搜索、参数修改、P2P 功能调用等。

可以从卓岚官网获得开发库:在 <u>http://zlmcu.com/download.htm</u>页面寻找"设备管理 函数库"。详细可以参考《卓岚 WinP2p 和设备管理开发库》

14. 串口修改参数

用户可以通过向串口服务器的串口发送指令的方式读取参数、设置参数。适合于选择芯片或者模块级别的产品通过串口控制和配置的用户。可以设置的参数包括:IP 地址、 波特率、设备名称、工作模式等。新的参数设置完毕后可以通过串口指令重启串口服务器。

卓岚串口指令有如下的特点:

串口指令采用10个字节的数据前导码,所以无需通过另外的配置引脚的拉低拉高来
 区分是通讯数据还是命令,也无需进行命令模式和通讯模式的切换,使用更加灵活

方便。

- 2. 命令集包含有保存参数、不保存参数、重启设备等多种命令格式。
- 可以实现多种应用,比如读取串口服务器的 MAC 地址,比如修改串口服务器的工作 模式当从 TCP 服务器切换到 TCP 客户端模式时,可以主动连接服务器;当从 TCP 客户端切换到 TCP 服务器时可以断开和服务器的连接。

串口修改参数的详细操作方法请参考:《串口修改参数及硬件 TCPIP 协议栈》

15. 远程设备管理

所谓远程设备管理是指通过 ZLVircom 软件能够对设备进行维护和管理,包括重启 设备、修改参数、升级固件。该功能适合于通过 ZLVircom 进行设备管理的用户。

对于 ZLVircom 软件,只要能够在设备列表中找到这个设备就可以进行远程管理。 对设备的远程管理分为如下几种情况:

自动搜索:设备和计算机同一个交换机下,此时无论是否在同一个网段,计算机上的 ZLVircom 搜索设备方式是: ZLVircom 发送广播查询→所有的设备收到查询后都 将自己的参数回复给 ZLVircom 工具。此方法一次性搜索所有的设备。

自动搜索

图 53 自动搜索

2. 手动添加:分为两种情况:

手动添加

图 54 手动添加

- a) 大型路由器分割网络:在一些大型网络中,广播包被路由器所分割,从而广播
 包无法到达设备端,但是 ping 设备 IP 都是通的。此时一般需要手动添加来解决。
 手动添加的方法是在"设备管理"对话框中点击"手动添加"添加首尾 IP 即可
 对设备进行逐一的查询。
- b) 公网服务器查询内网设备:串口服务器在内部网络且作为 TCP 服务器模式, zlvircom 在公网 IP 的服务器上。此时需要在设备所在的网络的路由器上做一个 1092 的 UDP 的端口映射,映射到设备所在的 IP,然后 zlvircom 手动添加这个 设备, IP 是设备端的公网 IP。

3. TCP 客户端:设备作为 TCP 客户端的时候,会向目的 IP (116.15.2.3)的 4196 端口 发起 TCP 连接。等连接建立后会自动每个保活定时时间向目的端口(这里是 4196)的 UDP 端口(注意不是 TCP 端口)发送自己的参数系统,从而能够让 zlvircom 在 这台计算机(116.15.2.3)上能够搜索到设备。如果目的端口不是 4196则需要修改 zlvircom 的默认参数接收端口,方法是修改菜单/配置/软件配置/默认监听端口,之后 启动 zlvircom 如果弹出 TCP 端口冲突则不用理会继续执行。

工作模式	TCP 客户端	•
子网掩码	255 . 255 . 255	. 0
网关	192 .168 . 1	. 1
目的IP或域名	116.15.2.3	本地IP
目的端口	4196	

图 55 客户端

24. 定时发送参数:即使处于 TCP 服务器方式的串口服务器,也可以勾选"定时发送参数"功能,将每隔 5 分钟将参数发送到目的 IP(这里是 116.15.2.3)的目的端口。在这个服务器的这个端口接收参数的 zlvircom 可以管理这些设备。

工作模式	TCP 服务器	保活定时时间	60	(秒)
子网掩码	255 . 255 . 255 . 0	断线重连时间	12	(秒)
网关	192 . 168 . 1 . 1	网页访问端口	80	
目的IP或域名	116.15.2.3 本地IP	所在组播地址	230 . 90 . 76	. 1
目的端口	1024	□ 启用注册包:		🗖 ASCII
- 串口设置		🗖 启用无数据重度	300 每隔	(秒)
波特率	115200 -	☑ 启用定时发送参	診数每隔 5	(分钟)

图 56 定时发送参数

为了方便识别设备,如果需要进行远程管理的时候,请将设备起一个容易记住的名字。

16. 固件升级方法

ZLAN7146 可以升级各自的程序,但是不能够相互升级程序。无论是自动搜索、手动添加还是 P2P 搜索等方式在设备列表中找到的设备,都可以用此方法进行升级固件。 1 从卓岚获得 ZLAN7146 的固件文件,比如 1.539(7146).BIN。

2 在 ZLVircom 工具中,先搜索到这个需要升级的设备,然后进入设备参数编辑对话

http://www.zlmcu.com

框。首先点击一次"重启设备"。

┌分包规则			
数据包长度 数据包间隔(越小越好)		1300	(字节)
		F) 3	(毫秒)
升级固件	重启设备	修改设置	取消

图 57 升级按钮

设备重启后,用同样的方法再搜索到这个设备,再次进入这个对话框。在对话框的右下 角点击"升级固件"按钮。

│┌分包规则			
数据包长	度	1300	(字节)
数据包间]隔(越小越好)	3	(毫秒)
升级固件	重启设备	修改设置	取消

图 58 升级按钮

3 如图所示,选择"程序文件下载"单选项。在程序文件中,选择固件文件。串口服 务器的 IP 地址部分已经自动填写好,无需再写入,模块类型/型号已经自动选择好。 然后点击下载。

卓岚网页/程序下载工具	
○ 网页目录下载 本地网页所在根目录:	● 程序文件下载 选择程序文件:
执行网页压缩算法: 🔽	
特殊功能 : 设计状态转换了	<u>文件</u>
卓岚联网产品的IP地址或域名: 192.168.1.201	下載端口(一般无需修改): 1092
模块类型/型号: 2003	•
网页Flash空间大小选择: 2048 🔽	KB
下载时,请先关闭打开的网页。	
下载	

图 59 ZLAN2003 固件升级方法

4 此时下载进度条开始走动,下载时间大概 30 秒左右。下载过程中会看到设备的 ACT

灯闪烁,在下载的末尾时刻,看到 LINK 灯闪烁几下。然后程序弹出"传输完毕 LINK 灯闪烁器件不要断电"的提示框。注意:这里只是传输完毕,写入 flash 过程需要 3 秒左右,此时 LINK 灯会闪烁,在这个期间请不要断电。

- 5 下载完毕后一般程序会自动重新启动,一般无需断电。看到运行指示灯闪烁,如果 没有自动重新启动,请 LINK 灯闪烁停止 30 秒以上,重新上电。
- 6 Web 配置界面更新:固件升级后模块内部的配置网页也需要更新,否则无法再通过Web 配置,但是不影响通讯。无需web 配置的也可以不下载网页。下载Web的方法是:如图所示,将"程序文件"下载模式改为"网页目录下载"。并且选择本地网页所在根目录为需要下载的网页文件所在目录(该目录可以从卓岚获得),点击下载,将本地网页目录下的所有文件下载到设备内部的文件系统上。
- 7 注意:
 - 7.1 如果 AP 方式下下载
 - 7.2 如果提示下载失败,并不会损坏器件,请重新开始下载即可。另外下载末尾, LINK 灯闪烁时,请勿断电,否则器件将会损坏。
 - 7.3 通过 ZLVircom 查看固件版本号,可以知道新的 firmware 是否已经下载成功。

- 设备信息	
虚拟串口	不使用 👤
设备型号	Unknown
设备名称	ZLDEV0001
设备ID	285000300E0D
固件版本	V1.409

图 60 级完毕后查看固件版本

17.多 WIFI 参数配置

17.1. 使用场景

多 WIF 参数配置功能是让 ZLAN7146 能有多个 WIFI 参数, 比如 3 个, 可以应用于: STA 方式恢复到 AP、多路由器备份等场合。

1.1.1. STA 方式恢复到 AP

当 STA 方式参数配置错误时能切换到 AP 方式,这样让笔记本电脑能够再次 wifi 连

接上模块,重新进行配置。

默认方式下,如果模块作为 STA 方式如果配置的 SSID、密码错误则会连接不上路由器,此时必须使用复位开关复位为 AP 方式,然后用 ZLVircom 工具重新配置 WIFI 参数。 在某些场合下,由于不方便进行模块的复位开关的拨动,所以让 WIFI 参数在 STA→AP→STA→AP 之间循环切换,当 WIFI 参数处于 AP 方式时,用户可以连接上这 个模块重新进行配置。当有任何 WIFI 连接建立后 WIFI 参数切换将会停止。切换时, 在 STA 和 AP 停留的时间都可以设定。

1.1.2. 多路由器备份

选择在 STA1→STA2→STA3...→STA1→...等多个路由器中间进行切换。如 STA1 连接第一个路由器,如果连接不上,再切换到 STA2 模式,连接第二个路由器。这样就可以实现多路由器备份,如果其中某个路由器出现故障无法建立 WIFI 连接,则可以切换 到第二个路由器。

此种方式可以允许在现场放置 2 个路由器,当第一个路由器无法建立 WIFI 连接时,可以立刻切换到第二个路由器,实现热备。

17.2. wifi.txt 文件格式

wifi.txt 是一个配置文件,其内容的例子如下:

DEFAULT_WIFI_TIME=10 WIFI_CONFIG_COUNT=2

WIFI_MODE1=STA WIFI_SSID1=TP-LINK_2312 WIFI_CRYPT1=AUTO WIFI_KEY1=12345678 WIFI_BRIDGE1=0 WIFI_DHCP1=0 WIFI_TIME1=10

WIFI_MODE2=AP WIFI_SSID2=TEMP_AP WIFI_CRYPT2=NONE WIFI_IP2=192.168.1.200 WIFI_TIME2=10

我们假设使用 ZLVircom 配置的 WIFI 参数为 DEFAULT_WIFI 参数、这个 wifi.txt 配 置文件中有 WIFI1 参数、WIFI2 参数 ······WIFIN 参数等。下载此 wifi.txt 到 ZLAN7146 后会在 DEFAULT_WIFI→WIFI1→WIFI2→...WIFIN→DEFAULT_WIFI→...之间循环切 换。

DEFAULT_WIFI_TIME=10 表示停留在 DEFAULT_WIFI 的时间,单位秒,这里是 10 秒钟。WIFI_CONFIG_COUNT=2 表示 wifi.txt 中共有多少个 WIFI 参数(不包含 DEFAULT_WIFI)。

WIFI_MODE1=STA 表示 WIFI1 的工作模式,值为 STA 或者 AP。

WIFI_SSID1=TP-LINK_2312 表示连接的路由器的 SSID,如果为 AP 方式则为自己 的 SSID 名称。

WIFI_CRYPT1=AUTO 表示加密方式,如果无密码则为 NONE,其它密码方式写 AUTO 即可。另外可选的还有 WEP64、WEP128、AES、TKIP 一般不常用。

WIFI_KEY1=12345678 表示路由器的 wifi 密码。

WIFI_BRIDGE1=0 表示网口和 wifi 是否互通, 0 表示不互通。如果不关心也可以省 略这一行, 默认是不互通的。

WIFI_DHCP1=0 表示是否开启 DHCP 服务器功能,0表示不开启。默认情况下不写 这一行时,AP 方式的 DHCP 服务器是开启的,STA 方式的 DHCP 服务器是不开启的。

WIFI_TIME1=10 这个行是不能省略的,表示 WIFI1 模式方式下如果无法建立 WIFI 连接,停留多长时间,这里是 10 秒钟。

WIFI_IP2=192.168.1.200,表示强制设置为静态 IP 模式且 IP 地址为 192.168.1.200。 这是因为如果 STA 方式下为动态获取 IP 的,当切换到 AP 方式下,由于没有连接路由 器此时可能无法获得 IP,所以必须以静态 IP 存在。

17.3. 下载方法

将 wifi.txt 下载到 ZLAN7146 中的步骤是,在 web 网页目录下新建一个 wifi.txt 的文

Tel:(021)64325189

http://www.zlmcu.com

档。如果用户没有 web 目录,可以新建一个 webs 目录,然后单独新建一个 wifi.txt 文件。

index.html
 ip.html
 ip_en.html
 logo.png
 ok.html
 wifi.txt

图 61 web 目录

现在在"设备配置"中点击"升级固件"按钮,弹出 web 和固件下载网页:

◎ 网页目录下载 本地网页所在根目录: 「\生产webs\2003_2004_Webs\2003	〇 程序文件下载 送择程序文件: [3_default_temp]
执行网页压缩算法: 🗖 特殊功能:	设计状态转换文件
卓岚联网产品的IP地址或域名: 模块类型/型号:	192.168.1.222 下载端口(一般无需修改): 1092 7004 ▼
网页Plash空间大小选择: 下载时,请先关闭打开的网页。	256 v KB
下载	

图 62 wifi.txt 的下载

如上图所示,选择网页目录下载,然后选择刚刚新建的那个 web 目录,然后点击"下载" 按钮将 wifi.txt 下载到设备内部。上图的 IP、型号、空间大小、端口会自动填好无需配 置。注意:任何时候更新了 wifi.txt 都需要将设备重新上电。

17.4. wifi.txt 例子

1.1.3. STA 方式恢复到 AP

DEFAULT_WIFI_TIME=120 WIFI_CONFIG_COUNT=1

上海卓岚信息科技有限公司	Tel:(021)64325189	http://www.zlmcu.com	
WIFI_MODE1=AP			
WIFI_SSID1=TEMI	P_AP		
WIFI_IP1=192.168.1.200			
WIFI_TIME1=300	WIFI_TIME1=300		

zlvircom 配置的 wifi 参数为 STA 方式时, 2 分钟连接不上则会切换到 AP 模式, 热 点名称为 TEMP_AP, 停留时间 5 分钟, 如果没有笔记本连接上则再尝试 STA 方式进行 连接。

1.1.4. 多路由器备份

DEFAULT_WIFI_TIME=60 WIFI_CONFIG_COUNT=1

WIFI_MODE1=STA WIFI_SSID1=TP-LINK_2312 WIFI_CRYPT1=AUTO WIFI_KEY1=12345678 WIFI_TIME1=60

ZLVircom 配置的 wifi 参数 1 分钟连接不上的时候, 尝试连接 TP-LINK_2312 这个路 由器, 连接不上再连接 ZLVircom 配置的参数。如此反复直到有一个建立 wifi 连接为止。

17.5. 注意事项

- 1. 如果不存在 wifi.txt 则只有 ZLVircom 配置的 wifi 参数存在, 跟无 wifi.txt 用法是一样 的。wifi.txt 的内容为空, 跟不存在是一样的。
- 2. 当复位开关 DEF 处于打开状态时, wifi.txt 不会被加载。如果调试时, wifi.txt 格式异常导致模块异常,可以将 DEF 拨到复位位置,然后重新下载 wifi.txt。
- 3. 如果 wifi 连接建立了,但是 tcp 连接无法建立的不会进行第二个 wifi 参数切换。

- 4. 注意下载完 wifi.txt 需要重启模块才能生效。
- 5. 升级固件后 wifi.txt 将会丢失, 需要重新下载。
- 6. 下载固件失败的情况:
 - a) 当有 wifi.txt 存在的时候会存在 wifi 切换, 此时如果需要升级固件则需要先建立 wifi 连接, 否则模块会不断复位, 从而无法实现固件的升级。
 - b) 当在各个 wifi 参数之间切换的时候设备的 IP 地址可能会在设备主界面设置的 IP、WIFI_IP1 之间切换,所以下载失败时可能是下载界面的 IP 已经不正确,此 时需要回到设备搜索界面,重新搜索设备重新获得当前真实 IP 后才能下载。
- 7. 如果 STA 方式是自动获取 IP 的(IP 模式为 DHCP),则需要适当减少 DEFAULT_WIFI_TIME 的时间。原因是 wifi 没有连接上无法获得 IP,但是获得 IP 会持续尝试1分钟左右,之后才开始进行计时,所以 DEFAULT_WIFI_TIME 应该比 平常值少 60,但是不能为0。
- 8. STA 方式恢复到 AP 的用法中,当 ZLAN7146 从默认 DEFAULT_WIFI 的 STA 参数 切换到 WIFI1 的 AP 参数的时候,此时在 web 界面上看到的 wifi 参数是 WIFI1 (虽然从 zlvircom 看到的是 DEFAULT_WIFI 参数)。此时如果需要通过 web 修改 wifi 参数需要修改所有的 wifi 参数,包括 STA/AP、SSID、密码、加密方式。

|--|

型号	功能
ZLAN7146	2.4G
ZLAN7146-5	2.4G/5G
ZLAN7146N	2.4G P2P
ZLAN7146N-5	2.4G/5G, P2P

19.售后服务

上海卓岚信息技术有限公司

- 地址:上海市闵行区园文路 28 号金源中心 2001 室
- 电话: 021-64325189
- 传真: 021-64325200

网址: <u>http://www.zlmcu.com</u>

邮箱: <u>support@zlmcu.com</u>